

# NAVODILO ZA MONTAŽO

Oprema

# NAVODILO ZA UPORABO

Oprema

## POKRIVNI OKVIR

Pokrivni okvir je s štirimi vijaki pritrjen v utore na zgornjem in stranskem sprednjem delu kaminskega vložka.

Pokrivni okvir ravnih in kotnih vložkov VD ima fiksen razmak od vložka in ga ni mogoče zamakniti. Mogoče ga je samo odstraniti.



